



1 / Mettre en place les équerres filtre à l'intérieure du caisson



2 / Fixer les 2 pattes à l'aide des 4 vis 3.9x13 autoforeuses. 2 poinçons repères vous indique l'endroit ou visser de l'extérieur.



3 / Une fois vos deux équerres fixées, vous pourrez alors glisser votre filtre.



ATTENTION : Vous devez auparavant découper la laine de roche sur toute la hauteur du filtre pour les MINIBLUE et les MINIMAX PHONIC