

**Raccord Flexible sur Rigide pour flexible PP**

**Ø 80**

Code article : 805 408



**Etape 1**



Mise en place du **manchon** et  
du **joint** sur la 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> spire du flexible

**Etape 2**



Mise en place du raccord

**Etape 3**



Visser le raccord sur le manchon

NM-Apollo PP-80-10-Rev0



**Raccord Flexible sur Rigide pour flexible PP**

**Ø 80**

Code article : 805 408



**Etape 1**



Mise en place du **manchon** et  
du **joint** sur la 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> spire du flexible

**Etape 2**



Mise en place du raccord

**Etape 3**



Visser le raccord sur le manchon

NM-Apollo PP-80-10-Rev0